Pressostato compatto per valvole multifunzionali

GW...A5 GW...A5/1

5.02





Caratteristiche tecniche

Il pressostato GW...A5 è un pressostato compatto secondo EN 1854 per i valvole multifunzionali DUNGS.

I pressostati sono adatti per l'inserimento, lo stacco o la commutazione di un circuito elettrico con valore di pressione variabile su di un valore nominale tarato.

Il punto d'intervento, si può tarare facilmente ed in breve tempo, senza bisogno di un manometro, su di una rotella con scala graduata per la taratura.

Campo di impiego

Pressostati per i valvole multifunzionali GasMultiBloc e le valvole elettromagnetiche doppie DMV.

Diverse possibilità di montaggio direttamente sul corpo oppure all'adattatore.

Adatto per gas delle famiglie 1, 2, 3 e altri medi gassosi neutrali.

Approvazioni

Attestati di certificazione CE secondo:

- Regolamento CE sugli apparecchi a gas
- Direttiva CE sulle attrezzature a pressione

Pressostato classe "S" secondo EN 1854.

Omologazioni in altri importanti paesi, consumatori di gas.

Printed in Germany • Edition 2024.08 • Nr. 225 898

Funzionamento

Pressostato ad azione semplice nel campo di sovrapressione.

I pressostati lavorano senza energia ausiliaria.

Comportamento di inserimento GW...A5

Breve tempo di reazione con oscillazioni della pressione.

GW...A5/1

Reazione lenta con brevi oscillazioni della pressione causate da ugello di attenuazione supplementare.

Pressostato per sovrapressione


Il pressostato GW...A5, reagisce semplicemente nel campo di sovra-pressione.

Il commutatore scatta in presenza di sovrapressione, la quale al superamento per eccesso o per difetto del valore nominale tarato, innesta, stacca oppure commuta il circuito elettrico.

Funzione circuito elettrico

con pressione in salita: 1 NC apre, 2 NO chiude

con pressione in discesa: 1 NC chiude, 2 NO apre




Dati tecnici

Max. pressione di esercizio	GW 3 A5 - GW 150 GW 500 A5	A5	500 mbar (50 kPa) 1000 mbar (100 kPa)		
Attacco pressione	a flangia con O-Ring, sul lato inferiore del pressostato				
Attacco misuratore	ø 9, lunghezza 10 mm, vite chiusura				
Campi di temperatura	temperatura ambiente temperatura fluido temperatura magazzinaggio		-15 °C fino a +70 °C -15 °C fino a +70 °C -30 °C fino a +80 °C		
Materiali	corpo: interruttore: membrana: contatti di commuta	interruttore:		ofusione d'alluminio nide	
Tensione di commutazione	AC eff. min. 24 V DC min. 24 V		max. max.	250 V 48 V	
Corrente nominale	GW 10500 A5 AC eff. max. 10 A			GW 3 A5 AC eff. max. 6 A	
Corrente di commutazione	AC eff. max. 6 A AC eff. max. 3 A AC eff. DC DC	cos φ 1 cos φ 0,6 min. 20 m min. 20 m max. 1 A	ıΑ	AC eff. max. 4 A AC eff. max. 2 A AC eff. DC DC	cos φ 1 cos φ 0,6 min. 20 mA min. 20 mA max. 1 A
Allacciamento elettrico	spina a 3 poli per presa di rete, a norme DIN EN 175 301-803, con isolamento protettivo senza messa a terra				
Protezione	IP 54 secondo IEC 529 (EN 60529)				
Tolleranza di taratura	± 15 % deviazione punto d'inserimento riferito al valore nominale, tarato con pressione in discesa , posizione verticale della membrana				
Deviazione	\leq \pm 15% di deviazione consentita dal valore di impostazione durante la prova di durata secondo EN 1854				


Definizione della differenza di intervento Δp


La differenza di intervento Δp è la differenza di pressione fra la pressione di intervento superiore e quella inferiore.



Differenza di intervento $\Delta p @ GW...A5/A6$

In funzione del rispettivo valore di impostazione (p↓)





D	ım	ıer	ารเ	on	II



Posizione standard; in caso di differenza, osservare la modifica del punto di commutazione GW 3...50 A5 max. ± 0,6 mbar GW 150 A5 max. ± 1 mbar GW 500 A5 max. ± 3 mbar




Con montaggio orizzontale il pressostato scatta ad una pressione superiore.




Con montaggio orizzontale capovolto il pressostato scatta ad una pressione inferziore.



Con il montaggio in una posizione intermedia il pressostato scatta ad una pressione diversa da quella nominale.





Breve tabella tecnica $1 \text{ kPa} = 10 \text{ mbar} = 1000 \text{ Pa} \approx 100 \text{ mm WS}$

Tipo	Esecuzione [AG-G3-MS6-V12]	Codice d'ordine 1 Stück	Codice d'ordine 100 Stück	Campo di taratura [mbar] max.	Differ. d'interv. Δp [mbar] p ♣min. p♣max.
GWA5 Pressostato con set di montagg	GW 3 A5 GW 10 A5 GW 50 A5 GW 150 A5 GW 500 A5	272 362 272 350 272 340 272 339 272 349	_ 225 938 225 939 225 940 227 639	1 - 3 ± 15 % 2 - 10 ± 15 % 5 - 50 ± 15 % 5 - 150 ± 15 % 100 - 500 ± 15 %	$ \leq 0.7 \leq 0.8 $ $ \leq 1.3 \leq 1.5 $ $ \leq 2.5 \leq 3 $ $ \leq 5 \leq 10 $ $ \leq 18 \leq 25 $
GWA5/1 Pressostato con ugello di smo	GW 10 A5/1 GW 50 A5/1 GW 150 A5/1 GW 500 A5/1 orzamento con set di r	241 245 241 246 241 247 241 248 montaggio	- - - -	2 - 10 ± 15 % 5 - 50 ± 15 % 5 - 150 ± 15 % 100 - 500 ± 15 %	$ \leq 1,3 \leq 1,5 \\ \leq 2,5 \leq 3 \\ \leq 5 \leq 10 \\ \leq 18 \leq 25 $

Accesori	Codice d'ordine	per apparecchio / Tipo	Diametro nominale
Set di montaggio (2 x M4x20, 1 x O-ring)	223 280		
Adattatore p _{Br}	273 777	MB-D405 - 420 MB-Z405 - 420 DMV503 - 520	Rp 3/8 - Rp 2 Rp 3/8 - Rp 2 Rp 3/8 - Rp 2
Adattatore sulla flangia filettata G 1/8	221 630	MB415 - 420 DMV SV505 - 520	Rp 3/8 - Rp 1 1/4 Rp 3/8 - Rp 2
Set adattatore per GW A5 con attacco G 1/4	222 982	DMV MB 415-420	Rp 3/8 - Rp 2
Adattatore speciale a richiesta		MB DMV MVD	DN 40 - DN 125 Rp 3/8 - DN 150
Presa a 3 poli + terra grigia GDMW	210 318		

Pressostato compatto per valvole multifunzionali

GW...A5 GW...A5/1



Ci riserviamo qualsiasi modifica tecnica e costruttiva

Karl Dungs S.r.l. Via Vittorio Veneto, 12 I-20091 Bresso (MI) Tel.: +39-02-61 42 07 28 Fax: +39-02-61 42 07 01 e-mail info.i@dungs.com Karl Dungs GmbH & Co. KG Karl-Dungs-Platz 1 D-73660 Urbach, Germany Telefon +49 7181-804-0 Telefax +49 7181-804-166 e-mail info@dungs.com Internet www.dungs.com