

PRODUCT-DETAILS

2525-12

2525-12 Symbol for push-switch red



Общая информация

Тип расширенного изделия	2525-12
Идентификационный номер изделия	2СКА001433А0457
Европейский товарный код (EAN)	4011395049006
Описание в каталоге	2525-12 Symbol for push-switch red
Длинное описание	For rocker 2520-... For SM switch button 2601/. SK.. For SM push button 2601

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	4011395049006
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85389099

Dimensions

Чистый вес изделия	0.001 kg
--------------------	----------

Container Information

Package Level 1 Units	10 штука
-----------------------	----------

Package Level 1 Width	0.12 m
Package Level 1 Height	0.02 m
Package Level 1 Depth / Length	0.12 m
Package Level 1 Gross Weight	6 g

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Согласно Директиве ЕС 2002/95/EC от 18 августа 2005 г. и поправкам
---	--

Additional Information

Торговая марка/ярлык	Busch-Jaeger
Цвет	red RAL 3003
Тип монтажа	Not article-related
Основной тип изделия	Symbol for push-switch
Название изделия	Symbol for push-switch red
Номенклатура изделий	carat®
Идентификационный номер замененного изделия (старый номер)	1433-0-0457
Правила ограничения содержания вредных веществ RoHS данные	19980620

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	2CKA200000E0416
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	9AKK104295D8727

Classifications

ETIM 5	EC000141 - Labelling material for domestic switching devices
ETIM 6	EC000141 - Labelling material for domestic switching devices
ETIM 7	EC000141 - Labelling material for domestic switching devices
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope

Категории

Низковольтное оборудование → Электроустановочные изделия → Flush Mounted VDE Range - Busch-Jaeger → Design SI → CoverPlates (partly incl. Insert) → Mechanical Switch / Push Button

Низковольтное оборудование → Электроустановочные изделия → Light / LoadControl → Mechanical Switch / Push Button → Mechanical Switch / Push Button - Flush Mounted → Mechanical Switch / Push Button

