

PRODUCT-DETAILS

8542 NS

8542 NS - Rocker for switch + push-button, 2-gangs - Soft Black



Общая информация

Тип расширенного изделия	8542 NS
Идентификационный номер изделия	2CLA854200A1501
Европейский товарный код (EAN)	8427238136035
Описание в каталоге	8542 NS - Rocker for switch + push-button, 2-gangs - Soft Black
Длинное описание	Color: Soft Black Rocker for switch + push-buttons code: 8142

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	8427238136035
Минимальный объем заказа	5 штука
Номер таможенного тарифа	85389099

Dimensions

Чистая ширина изделия	0.081 m
Чистая высота изделия	0.078 m
Чистая толщина изделия	0.131 m
Чистый вес изделия	0.025 kg

Container Information

Package Level 1 Units	box 5 штука
Package Level 1 Width	0.081 m
Package Level 1 Height	0.078 m
Package Level 1 Depth / Length	0.131 m
Package Level 1 Gross Weight	0.12 kg
Package Level 1 EAN	8427238136035

Environmental

Температура окружающей среды	Работа с компенсацией -5 ... +35 °C Хранение -5 ... +35 °C
------------------------------	---

Additional Information

Цвет	Black
Степень защиты	IP20
Материалы	Thermoplastic
Основной тип изделия	Sky Niessen
Название изделия	Rocker for switch + push-button, 2-gangs - Soft Black
Идентификационный номер замененного изделия (старый номер)	2CL0854205
Surface Finishing	Surface protection: Decor Surface finishing: Matt

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	9AKK107046A0356
Декларация о соответствии - CE	No declaration needed
Инструкции и руководства	2CLX850009A1001

Classifications

ETIM 5	EC000011 - Cover plate for switches/push buttons/dimmers/venetian blind
ETIM 6	EC000011 - Control element/cover plate for domestic switching devices
ETIM 7	EC000011 - Control element/cover plate for domestic switching devices
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121704
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope

Категории

Низковольтное оборудование → Электроустановочные изделия → Flush Mounted VDE Range - Niessen → Design Sky → CoverPlates (partly incl. Insert) Sky Niessen → Mechanical Switch / Push Button

Низковольтное оборудование → Электроустановочные изделия → Light / LoadControl → Mechanical Switch / Push Button → Mechanical Switch / Push Button - Flush Mounted → Mechanical Switch / Push Button

