

PRODUCT-DETAILS

8611 CR

8611 CR - Rocker for switch/push-button, 2-gangs - Chrome



Ogólne informacje

Extended Product Type	8611 CR
ID Produktu	2CLA861100A1401
Numer EAN	8427238121581
Opis katalogowy	8611 CR - Rocker for switch/push-button, 2-gangs - Chrome
Opis	Ring color: Chrome Rocker for switch/push-buttons code: 8111, 8122, 8144.2 & 8142

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	8427238121581
Minimalna ilość zamówienia	5 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099

Wymiary

Szerokość produktu netto	0.070 m
Wysokość produktu netto	0.120 m
Głębokość produktu netto	0.080 m
Waga produktu netto	0.043 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	box 5 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.070 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.120 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.080 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.2 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8427238121581

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksplatacja -5 ... +35 °C Przechowywanie -5 ... +50 °C
---------------------------------	---

Dodatkowe informacje

Kolor	Chrome
Stopień ochrony obudowy	IP20
Materiał	Metal
Typ produktu	Sky Niessen
Nazwa produktu	Rocker for switch/push-button, 2-gangs - Chrome
ID produktu zastąpionego	2CL0861104
Surface Finishing	Glossy

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	9AKK107046A0356
Deklaracja zgodności - CE	9AKK106713A1746
Instrukcje i podręczniki	2CLX860009A1001

Klasyfikacje

ETIM 5	EC000011 - Cover plate for switches/push buttons/dimmers/venetian blind
ETIM 6	EC000011 - Control element/cover plate for domestic switching devices
ETIM 7	EC000011 - Control element/cover plate for domestic switching devices
UNSPSC	39121704
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Flush Mounted VDE Range - Niessen → Design Sky → CoverPlates (partly incl. Insert) Skymoon → Mechanical Switch / Push Button

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Light / LoadControl → Mechanical Switch / Push Button → Mechanical Switch / Push Button - Flush Mounted → Mechanical Switch / Push Button

