

PRODUCT-DETAILS

8611 CR

8611 CR - Rocker for switch/push-button, 2-gangs - Chrome



Общая информация

Тип расширенного изделия	8611 CR
Идентификационный номер изделия	2CLA861100A1401
Европейский товарный код (EAN)	8427238121581
Описание в каталоге	8611 CR - Rocker for switch/push-button, 2-gangs - Chrome
Длинное описание	Ring color: Chrome Rocker for switch/push-buttons code: 8111, 8122, 8144.2 & 8142

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	8427238121581
Минимальный объем заказа	5 штука
Номер таможенного тарифа	85389099

Dimensions

Чистая ширина изделия	0.070 m
Чистая высота изделия	0.120 m
Чистая толщина изделия	0.080 m

Чистый вес изделия	0.043 kg
--------------------	----------

Container Information

Package Level 1 Units	box 5 штука
Package Level 1 Width	0.070 m
Package Level 1 Height	0.120 m
Package Level 1 Depth / Length	0.080 m
Package Level 1 Gross Weight	0.2 kg
Package Level 1 EAN	8427238121581

Environmental

Температура окружающей среды	Работа с компенсацией -5 ... +35 °C Хранение -5 ... +50 °C
------------------------------	---

Additional Information

Цвет	Chrome
Степень защиты	IP20
Материалы	Metal
Основной тип изделия	Sky Niessen
Название изделия	Rocker for switch/push-button, 2-gangs - Chrome
Идентификационный номер замененного изделия (старый номер)	2CL0861104
Surface Finishing	Glossy

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	9AKK107046A0356
Декларация о соответствии - CE	9AKK106713A1746
Инструкции и руководства	2CLX860009A1001

Classifications

ETIM 5	EC000011 - Cover plate for switches/push buttons/dimmers/venetian blind
ETIM 6	EC000011 - Control element/cover plate for domestic switching devices
ETIM 7	EC000011 - Control element/cover plate for domestic switching devices
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121704
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope

Категории

Низковольтное оборудование → Электроустановочные изделия → Flush Mounted VDE Range - Niessen → Design Sky → CoverPlates (partly incl. Insert) Skymoon → Mechanical Switch / Push Button

Низковольтное оборудование → Электроустановочные изделия → Light / LoadControl → Mechanical Switch / Push Button → Mechanical Switch / Push Button - Flush Mounted → Mechanical Switch / Push Button

