

Руководство по эксплуатации

КОНЦЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ – ГЕРМЕТИЧЕСКИ ЗАКРЫТЫЙ КОНТАКТ

1. Целевая группа

Это руководство предназначено для специалистов по технике безопасности и регулирования в области газа. Имея специальную подготовку, знания и опыт, они могут оценивать порученную работу и распознавать потенциальную опасность. Только они допускаются к монтажу, вводу в эксплуатацию, настройке и техническому обслуживанию оборудования при соблюдении общепринятых правил техники безопасности.



Данное руководство по эксплуатации следует хранить в открытом доступе в месте установки оборудования! Выполняйте работы только после прочтения указаний по технике безопасности из данного руководства.

2. Предупреждения

2.1. Общие предупреждения



Соблюдайте общепринятые правила техники безопасности и предписания по предупреждению несчастных случаев, при необходимости обеспечьте соблюдение мер индивидуальной защиты.



Выполняйте все настройки только в соответствии с руководством по эксплуатации станка.



Проводите работы только при отсутствии давления газа или напряжения. Избегайте открытого огня. Соблюдайте публично-правовые предписания.



Перед монтажом проверьте прибор на наличие повреждений во время транспортировки.



Прибор не должен подвергаться воздействию открытого огня. Следует предусмотреть защиту от удара молнии.



Подключаемые системы трубопроводов должны быть очищены от загрязнений.



Необходимо обеспечить защиту от воздействия окружающей среды и влияния погодных условий (коррозии, дождя, снега, обледенения, влажности (например, вследствие конденсации), плесени, УФ-излучения, насекомых-вредителей, ядовитых, едких растворов/жидкостей (например, смазочно-охлаждающей жидкости для металлообработки)). Принимайте защитные меры, обусловленные спецификой места установки.



Прибор разрешается эксплуатировать только при соблюдении условий, указанных на заводской табличке.



Прибор следует защитить от вибраций и ударов.



Запрещается использовать прибор в сейсмически опасных зонах.

Пояснение символов

- 1, 2, 3, ... = действия по порядку
• = инструкция

2.2. Применение по назначению

Применение прибора по назначению означает соблюдение следующих указаний:

- Использование прибора в сетях транспортировки и распределения газа, коммерческих и промышленных установках.
- Использование прибора в установках регулирования давления согласно EN 12186 и EN 12279.
- Применение только с газами 1-го и 2-го семейства газов в соответствии с EN 437.

- Применение исключительно с сухими и чистыми газами, без агрессивных сред.
- Применение только при соблюдении условий эксплуатации, указанных на заводской табличке.
- Применение исключительно в исправном состоянии.
- Неисправности и сбои следует незамедлительно устранять.
- Применение только при соблюдении указаний данного руководства по эксплуатации и национальных предписаний.

2.3. Опасность при ненадлежащем применении


- При применении по назначению приборы безопасны в работе.
- Несоблюдение указаний может привести к травмам персонала, повреждению оборудования и убыткам или причинить вред окружающей среде.
- Неправильное управление или ненадлежащее применение представляют опасность для жизни и здоровья оператора, а также для функционирования прибора и другого оборудования.

3. Комплект поставки




Убедитесь, что комплект поставки полный.

- A 1 x микропереключатель 07-2511-1330/21
- B 2 x винт для листового металла 2,9 x 16 мм
- C 1 x держатель микропереключателя
- D 2 x винт с внутренним шестигранником M5 x 12 DIN 7984
- E 2 x подкладная шайба Ø 6,9 x 3,2 мм




4. Монтаж

1




Закрепите микропереключатель **A** винтами-саморезами **B** на держателе **C**.

2




Выкрутите оба винта DIN 912 **F**.

3



Расположите собранные компоненты **A**, **B**, **C** на SAV и убедитесь, что все пазы расположены на одной прямой.

4



Вкрутите оба винта DIN 7984 **D**.

Главный офис и завод

Karl Dungs GmbH & Co. KG
Karl-Dungs-Platz 1
D-73660 Urbach,
Германия
Телефон +49 (0) 7181-804-0
Факс +49 (0) 7181-804-166
E-Mail: info@dungs.com
Сайт: www.dungs.com

Филиал

Karl Dungs, S.L.U.
Av. Can Roqueta Nº 15
Pol. Ind. Can Roqueta
E-08202 Sabadell
Barcelona/Испания
Телефон +34 935 647-550
E-Mail: info.e@dungs.com
Сайт: www.dungs.com